



Instructiuni de conectare.

- 1.Cablul VERDE de la unitatea de comanda se conecteaza la cablul GRI de la Rampa de Avertizare
- 2.Cablul ROSU -SUBTIRE de la unitatea de comanda se conecteaza la cablul MARO de la Rampa de Avertizare
- 3.Cablul GALBEN de la unitatea de comanda se conecteaza la cablul GALBEN-VERDE de la Rampa de Avertizare
- 4.Cablul NEGRU de la Rampa de Avertizare se conecteaza direct la borna de minus (-) a masinii
Apoi de la borna masinii se conecteaza cele 2 fire de la - cu cablul negru de la unitatea de comanda.
- 5.Cablul ROSU -GROS de la unitatea de comanda se conecteaza la borna de plus (+) a masinii.

Cablurile de alimentare trebuie conectate direct la bateria masinii.

Pe Cablul ROSU-GROS se monteaza o siguranta de 10A.

In cazul alimentarii in din alte surse pot aparea interferente are retelelor CB sau FM.